



# SEATMAP Embraer ER190/100LR

 Business Class\*

 Economy Class / Standard seat

 Posto con maggiore spazio per le gambe / Seats with more legroom

 Posto in zona preferenziale\*\* / Preferred zone\*\*

 Toilette

\* Configurazione tra Business ed Economy Class variabile in base alla richiesta  
Configuration between Business and Economy Class according to demand

\*\* Numero delle file in zona preferenziale variabile in base alla richiesta  
Number of rows in preferred zone variable according to demand

## ERJ190-100LR

**Larghezza corridoio:** 49 cm

**Posti a sedere:** 108

**Equipaggio:** 2 + 3

**Altezza:** 10,57 m

**Lunghezza:** 36,24 m

**Apertura alare:** 28,72 m

**Carico utile:** 13.080 kg

**Velocità di crociera:** 835 km/h

**Autonomia con pieno carico:** 3.390 km

**Massima quota di volo:** 12.500 m

## ERJ190-100LR

**Aisle width:** 49 cm

**Seats:** 108

**Crew:** 2 + 3

**Height:** 10,57 m

**Length:** 36,24 m

**Wingspan:** 28,72 m

**Payload:** 13.080 kg

**Cruising speed:** 835 km/h

**Range with full load:** 3.390 km

**Maximum flight altitude:** 12.500 m

